




BARBECUE A CARBONELLA "ROTTERDAM"



COD. ART: 9199451



Made in P.R.C
Bricofer group spa
Via Vincenzo Tineo 97
00172 Roma, Italia
prodotti@bricofer.it

SOLO PER USO ESTERNO



Istruzioni per l'uso

1. Assicurarsi che le istruzioni di assemblaggio siano state seguite correttamente. 2. Posizionare l'apparecchio in una posizione adatta, su una superficie piana, lontano da aree che potrebbero essere pericolose

a) Posizionare il carbone.

b) Posizionare 3/4 accendifuoco al centro del contenitore

c) Posizionare più pezzi di carbone nelle vicinanze del fuoco vivo

d) Assicurarsi che la griglia di cottura sia ben posizionata sui supporti


e) Assicurarsi che la zona vicino al barbecue sia sicura e priva di combustibili o oggetti altamente infiammabili












Attenzione

- Il barbecue diventerà molto caldo durante l' utilizzo
- Non usare in spazi interni
- Non usare benzina per ravvivare il fuoco ma solo accendifuoco che rispettano la direttiva EN1860-3
- Tenere bambini ed animali domestici a debita distanza






Conservare in luogo sicuro




1. Part List

No.	Desc.	Pic.	Qty	No.	Desc.	Pic.	Qty
1	Lid		1	15	Front wood crate		3
2	Body		1	16	Side wood crate		3
3	Leg LH		1	17	Charcoal Grid		1
4	Leg RH		1	18	Ash stove		1
5	Beam		2	19	Warming Grid		1
6	Bottom Grid		1	20	Handle		2
7	Cooking Grid		2	21	Ash stove handle		1
8	Charcoal Grid Hook		2	22	Connect ash stove		1
9	Side table hinge (LH)		1	23	Wheel axle		1
10	Side table hinge (RH)		1	24	Thermometer		1
11	Front table hinge (LH)		1	25	Air door		4
12	Front table hinge (RH)		1	26	Wheel		2
13	Table support (LH)		2	27	R pin		2
14	Table support (RH)		2				

2. Screw List


No.	Desc.	Pic.	Qty	No.	Desc.	Pic.	Qty
A	M6 nut		32 pc	E	M6*20 shoulder screw		10 pc
B	M6*12 screw		20 pc	F	M5 nut		12 pc
C	M6*16 screw		4 pc	G	M5*16 screw		12 pc
D	M6*35 screw		4 pc	H	M6*45 screw		4 pc

PASSO 1




PASSO 2


H M6*45 screw 4PCS



PASSO 3



PASSO 4




A M6 nut 4PCS

B M6*12 screw 4PCS


PASSO 5

E M6*20 shoulder screw 2PCS




PASSO 6

A	M6 nut	6PCS
B	M6*12 screw	2PCS
D	M6*35 screw	4PCS




PASSO 7

A	M6	nut	4PCS
E	M6*20	shoulder screw	4PCS




PASSO 8

F	M5	nut	6PCS
G	M5*16	screw	6PCS




PASSO 9

A	M6	nut	4PCS
B	M6*12	screw	4PCS




PASSO 10

A	M6	nut	4PCS
E	M6*20	shoulder screw	4PCS




PASSO 11

F	M5	nut	6PCS
G	M5*16	screw	6PCS




PASSO 12

A	M6	nut	4PCS
B	M6*12	screw	4PCS



PASSO 13


C M6*16 screw 4PCS



PASSO 14



A M6 nut 4PCS

B M6*12 screw 4PCS




PASSO 15


A	M6	nut	2PCS
B	M6*12	screw	2PCS



PASSO 16



PASSO 17



PASSO 18

